

名称:	C2XB (俄文)说明书	东莞市漫步者科技有限公司
材质:	80g书纸	版面设计:
尺寸:	127×127 (MM)	校对:
版本号及料号:	V1.0/IB-500-C0002X-00	批准:

IB-500-C0002X-00 说明书C2XB/俄文

Руководство по использованию. Редакция 1.0, Nov. 2017
IB-500-C0002X-00

Suit 2207, 22nd floor,
Tower II, Lippo centre,
89 Queensway
Hong Kong (Гонконг)

Тел.: +852 2522 6989
Факс: +852 2522 1989
www.edifier.com
© Edifier International Limited, 2017 г. Все права защищены.
Напечатано в Китае

ПРИМЕЧАНИЕ:
Вследствие усовершенствования и модернизации системы информация, представленная в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления.
Продукция EDIFIER настраивается для различных областей применения. Изображения и иллюстрации в настоящем руководстве могут немного отличаться от реальных изделий. В случае различий приоритет отдается реальному изделию.

EDIFIER

C2XB
Multimedia Speaker

Русский

Руководство пользователя

Важные инструкции по технике безопасности

EDIFIER

C2XB
Multimedia Speaker

Русский

- Пожалуйста, внимательно прочтите инструкции. Сохраните их в безопасном месте для справки в будущем.
- Используйте только одобренные изготовителем аксессуары.
- Правильно установите устройство, следуя инструкциям в разделе «Его подключение».
- Рекомендуется использовать устройство при 0-35 °C окружающей среды.
- Не подвергайте изделие воздействию дождя или влаги, чтобы снизить риск возникновения пожара или поражения электрическим током.
- Не используйте устройство рядом с водой. Не погружайте устройство в жидкости и не допускайте их проливание и разбрызгивание на устройство.
- Не устанавливайте и не применяйте устройство рядом с источниками тепла (например, радиаторами, нагревателями, печами и другими приборами, выделяющими тепло).
- Не ставьте на устройство сосуда с жидкостью (например, вазу) и не используйте рядом с устройством источники открытого пламени, например не ставьте на него зажженные свечи.
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Не ставьте посторонние предметы в вентиляционные отверстия или слоты. Это может вызвать возгорание или удар электрическим током.
- Оставьте достаточно свободного места вокруг устройства для обеспечения хорошей вентиляции (рекомендуется не менее 5 см).
- Не прерывайте силу при вставке вилки в розетку. Перед подключением проверьте на перекрестки гнезда на согласованность штыревого разъема с гнездом и на их правильную ориентацию относительно друг друга.
- Храните аксессуары и запчасти (например, винты) из комплекта поставки вне досягаемости детей, чтобы предотвратить случайное проглатывание.
- Не открывайте и не снимайте корпус устройства самостоятельно. Это может привести к воздействию опасного напряжения и другим серьезным рискам. В зависимости от причины повреждений (например, при поврежденной проводке или вилке, воздействии струи жидкости, попадания внутрь посторонних предметов, после воздействия дождя или влажности, либо после падения и т.д.) ремонт должен немедленно проводиться уполномоченным на это сервисным персоналом.
- Перед очисткой устройства сухой тканью всегда выключайте его и предварительно извлеките вилку питания.
- Запрещается использовать для очистки поверхности устройства сильные кислотные, щелочные, спиртовые или другие химические растворители. Для очистки применяйте только нейтральные растворители или чистую воду.

⚠ Слишком громкая музыка может повредить слух. Пожалуйста, устанавливайте уровень громкости в безопасном диапазоне.

🔥 Утилизация данного изделия. Данная маркировка указывает, что, согласно нормативам ЕС, данное устройство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Для предотвращения возможного загрязнения окружающей среды или нанесения вреда здоровью людей в результате неконтролируемой утилизации, ответственно относитесь к вторичной переработке материальных ресурсов. Возврат «мусорное» устройство в центр сбора отходов или обратитесь в магазин, в котором было приобретено изделие. Там обеспечат его безопасную для окружающей среды утилизацию.

🚫 Используйте только одобренные изготовителем или входящие в комплект поставки тележку, подставку, штатив, крепежные элементы. При перемещении изделия вместе с тележкой соблюдайте осторожность, чтобы избежать травмы при опрокидывании.

1
Русский

Важные инструкции по технике безопасности

Комплект поставки

Предупреждение об электропитании:

- Установите устройство рядом с розеткой электропитания.
- Перед использованием убедитесь в согласованности рабочего напряжения с местным электропитанием. Правильное рабочее напряжение можно узнать на этикетке устройства.
- Во время грозы или если не планируется использовать устройство в течение длительного времени, отключите его от сети электропитания по причинам безопасности.
- В обычных условиях источник питания может стать горючим. Пожалуйста, обеспечьте хорошую вентиляцию в окружающей области и будьте осторожны.
- Этикетки предупреждения об опасности на корпусе и вилку устройства и адаптера питания.

⚠ Этот символ уведомляет о наличии опасного напряжения без изоляции внутри корпуса устройства, которое может иметь величину, достаточную для поражения людей электрическим током.

⚠ Этот символ предупреждает пользователя о запрете разборки корпуса устройства и отсутствии внутри него ремонтируемых пользователем частей. Для ремонта передайте устройство в уполномоченную на это сервисную службу.

🏠 Этот символ указывает на использование устройства только в помещениях.

🔌 Этот символ отмечает оборудование класса II, т.е. электрическое устройство с двойной изоляцией без требований к заземлению.

Вилка ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ служит для отключения устройства, которое после этого остается готовым к работе.

Для беспроводных устройств:

- Беспроводные устройства могут генерировать коротковолновые радиочастотные сигналы и создавать помехи обычной работе электронных приборов и медицинского оборудования.
- Выключите устройство, когда его применение запрещено. Не используйте устройство в медицинских центрах, на воздушных судах, автомобильных заправочных станциях, рядом с автоматическими воротами, автоматическими противопожарными системами и другим автоматическим оборудованием.
- Не применяйте устройство ближе, чем в 20 см от электронных стимуляторов сердца. Радиоволны могут влиять на нормальную работу электронных стимуляторов сердца и другое медицинское оборудование.

Содержимое упаковки:

колонка-спутник Сабвуфер Усилитель колонка-спутник

Аудиокабель 3,5 мм – RCA
Аудиокабель 3,5 мм – 3,5 мм
Пульт дистанционного управления (ДУ)
Руководство пользователя

2
Русский

3
Русский

Иллюстрации

Иллюстрации

- Дисплей
- ВКЛЮЧЕНИЕ / режим ожидания
- Регулировка ВЧ
- Выбор источника звука
- Регулятор громкости
- Предвудущая трек: нажмите (режим Bluetooth/USB/карты SD)
- Пауза/воспроизведение: нажмите (режим Bluetooth)
- Регулировка НЧ
- Индикатор (светящийся круг)
- Функциональная кнопка (выбор высоких и низких частот)
- Следующий трек: нажмите (режим Bluetooth/USB/карты SD)
- Следующая папка: нажмите и удерживайте в течение 2 секунд (режим USB/карты SD)
- USB-разъем (максимальный объем накопителя 32 Гб)
- USB-разъем (максимальный объем накопителя 32 Гб)
- Входной разъем AUX
- Входной разъем PC
- Подключите сабвуфер и колонки
- L-: разъем подключения левой колонки (черный провод)
- R-: разъем подключения правой колонки (белый/черный провод)
- SW-: разъем подключения сабвуфера (черный провод)
- SW-: разъем подключения сабвуфера (белый/черный провод)
- Переключатель питания
- Сетевой шнур
- Входной разъем AUX
- Разъем для подключения наушников

4
Русский

Дистанционное управление

- Выключение звука
- Включение / режим ожидания
- Выбор источника звука: Bluetooth-AUX-PC-USB-SD
- В режиме Bluetooth нажмите и удерживайте нажатой кнопку **⌘**, чтобы разорвать соединение Bluetooth
- Цифровые кнопки 0-9
- В режиме SD / USB нажмите одну из кнопок или несколько раз нажимайте кнопку для выбора трека (нажмите, нажмите кнопки 1 и 2 для выбора трека 12).
- Предвудущий/следующий папка (папка с файлами в формате MP3/WMA)
- VOL+ /VOL-: Увеличение / уменьшение громкости
- ⌘/⌘: Режим Bluetooth/USB/SD: Предвудущий / следующий трек;
- ⌘: Пауза/Воспроизведение
- Сброс (нажмите и удерживайте нажатой в течение 3 секунд для восстановления заводских настроек).
- Регулировка ВЧ
- Регулировка ВЧ

5
Русский

Иллюстрации

Возможность подключения

Замена батареек:
Откройте отсек для батареек, вставьте батарейку CR 2025 и закройте отсек (см. рисунок).

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Не проглатывать батарейку. Это опасно!
- Изделие (пульт ДУ, входящий в комплект поставки) содержит батарейку. Проглатывание батарейки может привести к тяжелым травмам вплоть до смерти в течение 2 часов. Храните новые и использованные батарейки вне доступа детей.
- Если отсек для батареек закрывается неплотно, прекратите использовать пульт ДУ и храните его вне доступа детей.
- В случае подозрений на проглатывание батарейки немедленно обратитесь к врачу.

Примечание.

- Не подвергайте пульт ДУ избыточному нагреву или воздействию влажности.
- Не заряжайте батарейки.
- Если изделие не используется длительное время, извлеките из него батарейки.
- Не подвергайте батарейку сильному нагреву, например, прямой солнечный свет, огонь и т.п.
- Опасность взрыва при неправильной установке батареек. Заменяйте использованные батарейки только на изделия такого же или аналогичного типа.

6
Русский

Примечание.
Подсоедините черный провод к красному зажиму, а белый/черный провод к черному зажиму. Перед подсоединением убедитесь, что выключатель на задней панели находится в закрытом положении.

Примечание. Убедитесь, что в руководстве представлены схематичные изображения, которые могут отличаться от фактического прибора.

7
Русский

Инструкции по использованию

Вход Bluetooth

- Подключите источник звука**
- Выберите источник звука**
- Включите воспроизведение и настройте громкость**

8
Русский

Примечание.
Подсоедините черный провод к красному зажиму, а белый/черный провод к черному зажиму. Перед подсоединением убедитесь, что выключатель на задней панели находится в закрытом положении.

Примечание. Убедитесь, что в руководстве представлены схематичные изображения, которые могут отличаться от фактического прибора.

9
Русский

Технические характеристики

Поиск и устранение неисправностей

<p>Выходная мощность: П/Л: 12 + 12 Вт Сабвуфер: 40 Вт</p> <p>Уровень шума: ≤25 дБ (А)</p> <p>Амплитудно-частотная характеристика: 50 Гц – 20 кГц</p> <p>Входы: PC/AUX/USB/карта SD/Bluetooth</p> <p>НЧ-динамик: 6,5 дюймов (166 мм)</p> <p>СЧ-динамик: 3 дюйма (78 мм)</p> <p>ВЧ-динамик: Ф10 мм, шелковый купол</p> <p>Диапазон частот: 2,402 – 2,480 ГГц</p> <p>Радиочастотная выходная мощность: ≤20 дБм (EIRP)</p> <p>Ограничения на эксплуатацию отсутствуют.</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Проблема</th> <th style="width: 50%;">Устранение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Нет звука</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что горит индикатор питания Попробуйте увеличить громкость главным или дистанционным устройством управления громкостью. Убедитесь, что аудиокабели подключены надежно и в колонках правильно выбран вход. Проверьте, есть ли сигнал на выходе источника звука. </td> </tr> <tr> <td>Не удается подключиться по Bluetooth</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что колонка переключена на вход Bluetooth, поскольку в других входных режимах невозможно создание пары или подключение по Bluetooth. Отключите все устройства Bluetooth нажатием и удерживанием селекторного диска уровня громкости в режиме Bluetooth, затем попробуйте еще раз. Рабочая дистанция передачи по Bluetooth составляет 10 метров, поэтому работайте только на этой дистанции. Попробуйте подключить другое устройство Bluetooth. </td> </tr> <tr> <td>Колонка C2XB не включается</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Проверьте подключение к электропитанию, убедитесь, что розетка включена. </td> </tr> </tbody> </table> <p>Дополнительные сведения о EDIFIER см. на веб-сайте www.edifier.com. Для запросов к Edifier по гарантийным обязательствам посетите страницу соответствующей страны на www.edifier.com и ознакомьтесь с разделом гарантийных обязательств. США и Канада: service@edifier.ca Южная Америка: Информация о местных представителях см. на веб-сайте www.edifier.com (английский язык) или www.edifier.com (испанский/португальский язык).</p>	Проблема	Устранение	Нет звука	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что горит индикатор питания Попробуйте увеличить громкость главным или дистанционным устройством управления громкостью. Убедитесь, что аудиокабели подключены надежно и в колонках правильно выбран вход. Проверьте, есть ли сигнал на выходе источника звука. 	Не удается подключиться по Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что колонка переключена на вход Bluetooth, поскольку в других входных режимах невозможно создание пары или подключение по Bluetooth. Отключите все устройства Bluetooth нажатием и удерживанием селекторного диска уровня громкости в режиме Bluetooth, затем попробуйте еще раз. Рабочая дистанция передачи по Bluetooth составляет 10 метров, поэтому работайте только на этой дистанции. Попробуйте подключить другое устройство Bluetooth. 	Колонка C2XB не включается	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте подключение к электропитанию, убедитесь, что розетка включена.
Проблема	Устранение								
Нет звука	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что горит индикатор питания Попробуйте увеличить громкость главным или дистанционным устройством управления громкостью. Убедитесь, что аудиокабели подключены надежно и в колонках правильно выбран вход. Проверьте, есть ли сигнал на выходе источника звука. 								
Не удается подключиться по Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что колонка переключена на вход Bluetooth, поскольку в других входных режимах невозможно создание пары или подключение по Bluetooth. Отключите все устройства Bluetooth нажатием и удерживанием селекторного диска уровня громкости в режиме Bluetooth, затем попробуйте еще раз. Рабочая дистанция передачи по Bluetooth составляет 10 метров, поэтому работайте только на этой дистанции. Попробуйте подключить другое устройство Bluetooth. 								
Колонка C2XB не включается	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте подключение к электропитанию, убедитесь, что розетка включена. 								

10
Русский

11
Русский